



● 2FP型 ●

取扱説明書

この取扱説明書は本製品をお使いになる方のお手元に確実に届けられるようにお取り計らい願います

資料番号 2FPXV001



この度は、弊社のパークバロンパズル(二段方式(昇降・横行式)立体駐車装置)を採用いただ きましてありがとうございます。

パークパロンパズルは優れた機能性および耐久性を備えており、みなさまに、ご満足してい ただけるものと確信しております。

弊社のパークバロンパズルをご使用される方は、ご使用になる前に、この取扱説明書を十分 に理解し、ご使用されますようお願いいたします。また必要なときに参照できるように大切に 保管してください。

安全にお使いいただくために必ずお守り下さい

この取扱説明書では、「危険」「警告」「注意」について次のような定義と警告表示を使用 しています。

これらの表示は安全操作のために重要な事柄です。

人身事故や財物損害防止のために重要な事項が記載されていますので、必ずよく理解 してから使用して下さい。



回避しなければ死亡または重大な人身障害事故をまず間違い なくもたらすような切迫した危険の状況を示します。




回避しなければ死亡または重大な人身障害事故をもたらす可 能性が高い潜在的な危険の状況を示します。



回避しなければ軽度あるいは中程度の人身障害を負う可能性 アニアストルの一点を表現している。 がある。また物的損害だけが発生する可能性がある。










1.注意事項・警告表示の説明

パークバロンパズル(立体駐車装置)には、 運転時の安全に心掛けて頂けるように、 次の注意・警告内容を表示しています。 運転の際には、安全運転に心掛けて下さい。




※警告ラベルが万が一はがれたり、破損した場合はサービスへ連絡し、 正しく貼付してください。








2.注意事項·警告

●車両の制約












②入庫・出庫時に守るべき事項





































❸こんな時操作は出来ません





·警 注意事項 告項


母操作時の注意事項








5非常事態(火災や地震)の時の対応









※1…震度4以上はメンテナンス会社の点検を受けて下さい。


※ 2 · · · 清掃中が他人にわかるように表示をした上、掃除を行ってください。







❸その他注意事項






























1.外観




2.パレット番号

パレット番号は1Fと2Fで以下の構成になっています。




ルパネルコントロー

3.コントロールパネル



3 運転の準備




管理責任者の方へ

●制御盤内のすべてのブレーカー を [ON] にして下さい。



準運 転 備の



管理責任者の方へ

● 制御盤の扉を他の人が開けない ように、必ずカギをかけて下さい。



運転モニタ

- ○運転可能○早期点検
- ◎ 横行過電流
- 昇降過電流○ 運転時間超過

- 非常停止
- ゲート過電流 ○ 横行LS異常
- 昇降LS異常

- 光電管検出
- ◎落下防止異常
- 昇降過積載

管理責任者の万へ

● キーを入れた時運転 可能ランプ(緑)が点 灯また、異常表示ラン プが消灯している事 を確認して下さい。

※早期点検が点灯の場合は、すみやかにメンテナンス会社に 連絡し点検を受けて下さい。





駐車装置の運転をする場合は、駐車場内に人がいない事を確認して運転 を開始して下さい。機械の落下など重大事故の発生する危険があります。




待機状態でない場合は落下防止装置が正常に動作していない場合 がありますので、パレットの下に入らないで下さい。




駐車装置の運転中に、異常な音や振動など何らかの異常がみられたら すぐに非常停止ボタンを押して装置を止めて下さい。





操作終了後は、いたずら防止や事故防止のために駐車装置の鍵を必ず 抜いてください。













昇降中の危険を回避するために動きを逆にするには、

- ① 2Fパレットが下降中の場合は、非常停止ポタンを押し、次にリセットボタンを押すと下降中のパレット番号は キャンセルされます。そこで下降途中停止パレット以外の番号と呼出運転ボタンを押すと、下降途中停止パレ ットの上昇後、1Fバレットが横行し、次に指定した2Fパレットが下降します。 1Fパレットの横行により新たな危険が発生する恐れがある場合は上昇完了前に再度、非常停止ボタンを押し駐 車装置を完全に停止させた後で危険を取り除いて下さい。
- ② 2Fパレットが上昇中の場合は、非常停止ボタンを押し、次にリセットボタンを押すと呼出中のパレット番号は キャンセルされます。そこで上昇途中の停止パレットの番号を再度入力し、呼出運転ボタンを押すと上昇途中 停止のパレットが下降します。

5 安全ゲートの運転(オフション)

企業

生 駐車場内やゲート付近に人がいる場合は操作禁止、ゲートの落下や 装置に巻き込まれるなど重大事故の危険があります。


小管告

駐車装置の運転中に異常な音や振動など何らかの異常がみられた らすぐに非常停止ボタンを押して装置を止めてください。

小岩青

操作終了後はいたずら防止や事故防止のために駐車装置の鍵を必ず抜いてください。


1 2階パレットへの入出庫



2階パレットの呼出操作でゲート運転とパレット・呼出運転が行えます。

の運転客をよ


2 1階パレットの入出庫



番号ボタンを事前に押すと2階パレットの呼出運転が行われます。もし、間違って番号ボタンを押した場合は、リセットボタンでキャンセルして下さい。

呼出運転ボタン(ゲート開)を押すとゲートが上昇します。

3 安全ゲートの下降運転



再起動(ゲート閉)を押すとゲートが下降します。

(6) 入庫可能車両の確認

積載物を含めて制限重量を守っているか確認して下さい。パレットの 落下で重大事故の発生する危険があります。

企會告

入庫可能車輌の範囲を越える四輪車両や自転車、バイクの入庫禁止。 転倒、落下の危険があります。


企業

車高を下げたりマフラーを交換した改造車は入庫できません。パレット と接触し自動車と駐車装置が損傷する危険があります。

企業

後輪の中心から車体の後端までの長さ(R値)が制限寸法より長い車は 駐車装置と接触し、損傷するおそれがあります。





1.全長

入庫可能車輌は後輪がバレットの車止めで停止した位置を基準に判定しています。よって図に示すクルマの全長やR値(リヤ・オーバーハング:後輪の中心から車体の後端までの長さ)が装置に表示されている入庫可能制限寸法の範囲内にある事をご使用になる前にご確認下さい。またリヤにキャリーを取り付けている車は、積載物を含め範囲内か実測し確認して下さい。

2.全幅

入庫車輌が装置に表示されている入庫可能制限寸法の範囲内にあっても、積載物のはみ出し、大型ミラーの取付、車幅に対して左右タイヤの間隔が極端に小さい車輌をパレットの左右どちらかに片寄って駐車させた場合は、隣のパレットや車輌と接触し車輌と駐車装置を損傷させる危険があります。また偏平タイヤを使用の際はパレット側面との接触に注意して下さい。

3.全高

駐車装置によっては、1階と2階では収納高さが異なる場合があります。車輌を駐車する前に装置に表示している入庫可能制限寸法を十分に確認して下さい。またキャリーを取り付けた車は、積載物も含め範囲内か実測し確認して下さい。

建屋内に設置の駐車装置において、2階パレットに高さ制限を越えた車を駐車した場合、パレットの上昇運転で車が建屋天井に衝突し、車輌と駐車装置の損傷や重大事故の危険があります。


4.重量

入庫車輛が装置に表示されている入庫可能制限重量の範囲内にあっても、積載物の重量が考慮されていないために重量をオーバーしている場合があります。


貨物車輌など積載物を積み残しての入庫は場合により駐車装置の過積載異常検出の原因となり、他の利用者の車輌が出庫できなくなったり、昇降ローブ破断の原因となります。



異常の場合




※前回の利用者が異常を生じさせ退去する場合があります。このような場合、異常解除によって自動的に前回の運転が継続される事があります。



昇降過積載異常時パレットが完全に着床していない状態で車輌を出庫させた場合、パレットの浮き上がりにより車輌後部の損傷や、重大事故の発生する危険があります。

| 異常名称 | 如 | 置 |
|-----------------------|--|--|
| 昇降過負荷 | 制御盤の扉を開け、サーマルのリセッロールパネルのリセットボタンを押 | |
| ゲート過負荷 | 転が再開します。(利用者は解除でき | ません) |
| 横行過負荷 | 中継ボックスの扉を開け、サーマルの 次にコントロールパネルのリセット 駐車装置の運転が再開します。(利用電 | ボタンを押し、再起動ボタンを押すと |
| 運転時間超可 (昇降・横行・ゲート) | コントロールパネルのリセットボタ 駐車装置の運転が再開します。 | ンを押し、次に再起動ボタンを押すと |
| 昇降LS 異常 | コントロールパネルのリセットボタ 駐車装置の運転が再開します。 | ンを押し、次に再起動ボタンを押すと |
| 横行LS 異常 | コントロールパネルのリセットボタ 2F1番パレットの呼出運転が開始し | ンを押し、次に再起動ボタンを押すとます。 |
| 昇降過積載 | コントロールパネルのリセットボタ 2Fパレットを下降させて下さい。次に を出庫させて下さい。 | ンを押し、次に再起動ボタンを押して 着床している2Fパレットの入庫車輌 |
| 落下防止異常 | 異常名称をメンテナンス会社へご連絡 | を下さい。 |
| 光電管検出 | コントロールパネルのリセットボタン 車装置の運転が再開します。 | を押し、次に再起動ボタンを押すと駐 |
| 非常停止 | 非常停止ボタンを右に回し解除して下横行運転中であれば、コントロールパス動ボタンを押すと駐車装置の運転が再昇降運転中であれば、コントロールパパレット番号がキャンセルされます。所次に呼出運転ボタンを押して運転を再 | やルのリセットボタンを押し、次に再起開します。 ネルのリセットボタンを押すと、呼出 再度、呼出パレット番号ボタンを押し、 |
| 早期点検 | 異常名称をメンテナンス会社へご連絡 | 下さい。 |



[※]駐車装置が異常停止した場合、コントロールパネルの運転可能ランプ(緑色)が点灯していれば、リセット →再起動で運転が再開できます。


●駐車装置の運転中に停電が発生した場合

駐車装置の運転中に停電が発生すると装置は停止します。電源の復旧後運転を再開させるにあたり、 昇降中停電の場合は、再度コントロールパネルのパレット番号を押し、次に呼出運転ボタンを押します。 横行中停電の場合は、コントロールパネルのリセットボタンを押し、次に再起動ボタンを押すと2F1番 パレットの呼出運転が開始します。



8)手動運転

昇降運転の停止センサーは下限、上限および上限界の各近接スイッチとドラムの巻取量検出にエンコーダーを使用しています。しかし、ワイヤ交換などドラムの空運転が必要な場合に、巻取量検出機能がインターロックとなるとメンテナンスに支障をきたす可能性がある為、手動運転ではエンコンダー機能は停止しています。



②手動機能1(2Fパレットの昇降運転)

1F横行バレット番号ランプが全て消灯し、呼出運転(ゲート開)と再起動(ゲート閉)のランプが同時に点滅する。

※呼出運転と再起動ランプが交互に点滅し、番号選択ボタンのランプが点滅している場合は、リセットボタンを押して下さい。



…2Fパレット下降運転



· · · 2Fパレット上昇運転

必要条件

- ●2Fパレット下降運転は1Fパレットが正規位置
- ●2Fパレット上昇運転はワイヤーテンショナーが過負荷でない

運手 転動

③手動機能2(1Fパレットの横行運転)

指定1F横行パレット番号ランプが点灯し、呼出運転(ゲート開)と再起動(ゲート閉)のランブが交互に点滅する。 ※呼出運転と再起動ランプが同時に点滅している場合は横行させるパレットの番号を押して下さい。 ※パレット番号を間違えたら1回リセット番号を押し、再度パレットの番号を押して下さい。





···指定1Fパレット左横行運転



・・・指定1Fパレット右横行運転

必要条件

●1Fパレット横行運転は2Fパレットが上限位置

④手動機能3(安全ゲートの運転)

9番ランプが点灯し、呼出運転(ゲート開)と再起動(ゲート閉)のランプが同時に点滅する。 ※呼出運転と再起動ランプが交互に点滅している場合はリセットボタンを押し、つぎに9番ボタンを押して下さい。 ※呼出運転と再起動ランプが同時に点滅している場合は、9番ボタンを押して下さい。 ※パレット番号を間違えたら、リセットボタンを押し再度9番ボタンを押して下さい。





・・・安全ゲートの上昇運転



・・・安全ゲートの下降運転

●手動運転の終了




以下の操作を行わなかった場合、利用者が駐車場を使用できなくなったり、機械を損傷させる危険があります。

終了操作の前に以下の状態を確認して下さい。

- ① 1Fパレットが入出庫位置に停止
- ② 2Fパレットが上限位置に停止

手動運転の終了(自動運転に移行)は、運転 キースイッチを切にします。

昇降位置検出センサーのデータ チェックのために、自動運転で 任意の2Fパレットの呼出運転 を1回は必ず実行して下さい。





| パークバロンパズル 仕様 | | | | | |
|---------------|------|-----|---------------------------|------------------------|--|
| 形式 | | | 4G-2FP-MH×1基 | | |
| 収容台数 | | | 7台×1基=7台 | | |
| 全長 | | - | 5050mm | | |
| 最 | 4 | 全幅 | | 1850mm | |
| 大車体寸法 | | 2 | F | 1550mm(注) | |
| | | 1 | F | 2050mm | |
| | 最大重量 | 2 | F | 2000kg | |
| | | . 1 | F | 2300kg | |
| 機械柱芯間距離 | | 雒 | 2350mm | | |
| 駆動方式 | | | | 電動ワイヤーロープ巻掛方式 | |
| 操作方式 | | | | キースイッチ付 自動 指定番号方式 | |
| 入出庫方式 | | | | 後進入庫 前進出庫 | |
| 電源 | | | | 3相200V/最大2. 2kw 5KVA | |
| 定格速度 昇降 2F | | 2F | 4. 2/4. 3(50/60Hz) | | |
| (m/min) 横行 1F | | 1F | 6. 3/7. 5(50/60Hz) | | |
| 電動機出力 昇降 2F | | 2F | 2. 2(装置全体で昇降用モーター1台) | | |
| | (kw) | 横行 | 1F | 0.2(パレット数と同一台数) | |
| | | | 非常停止装置 パレット落下防止装置 車止め | | |
| 安全装置 | | | | 行過制限装置 過負荷検知装置 漏電ブレーカー | |
| | | | | 光電管センサー 異常上限検知スイッチ | |
| 塗装仕様 | | | 溶融亜鉛メッキ JIS H 8641 HDZ-55 | | |

(注)必要空間高さが4510以上であれば上段に ハイフール車(車両全高2050)の収容が可能である。

サンパーク工業株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町 4-11 朝日プラザ梅田 1008 TEL (06)6376-3089 FAX(06)6376-3389 フリーダイヤル (0120)83-3089